

Petlibro

Scout Inteligentna Kamera

PLPC001-V0002

FCC ID: 2A3DE-PLPC001

IC: 28987-PLPC001

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Model: PLPC001 / PLPC001

@Libro Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Producent: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Adres: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD,
Yabao Road, Longgang District, Shenzhen, China

Wyprodukowano w Chinach



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:
(1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

petlibro.com

PETLIBRO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Scout Inteligentna Kamera




Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu należy
przeczytać tę instrukcję i zachować ją na przyszłość.

SPIS TREŚCI


W PUDEŁKU	01
PRZEGLĄD PRODUKTU	03
ROZPOCZĘCIE PRACY	05
INSTALACJA	08
RESET	11
LAMPKA KONTROLNA	12
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	14
DANE TECHNICZNE	15
GWARANCJA	15
UWAGA	16

W PUDEŁKU




X1

Kamera




X1

Zasilacz




X2

Śruby i kołki rozporowe




X1

Uchwyt ścienny w kształcie litery L




X1

Płyta montażowa




X1

Przewód zasilający



X1

Szybki przewódnik





X1

Instrukcja obsługi

UWAGA: Zawartość wymieniona powyżej dotyczy wersji w pojedynczym opakowaniu. W przypadku wersji w zbiorach zawartość (z wyłączeniem Szybkiego przewodnika i instrukcji obsługi) będzie proporcjonalnie większa.


PRZEGLĄD PRODUKTU



ROZPOCZĘCIE PRACY

01 / Podłączenie zasilania

Podłącz kamerę do zasilania, a kamera uruchomi się automatycznie. Gdy biała kontrolka pod obiektywem zacznie migać, kamera będzie gotowa do połączenia z aplikacją.



02 / Pobierz aplikację Petlibro


Zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego lub wyszukaj „Petlibro” w sklepie z aplikacjami na smartfonie, aby pobrać i zainstalować aplikację.




UWAGA: aplikacja o nazwie „Petlibro Lite” nie jest odpowiednią aplikacją dla Twojej kamery. Jeśli już pobrałeś i zainstalowałeś aplikację Petlibro na swoim telefonie, upewnij się, że jest zaktualizowana do najnowszej wersji.

03 / Połączenie Wi-Fi

- **Opcja A:** Włącz Bluetooth w telefonie, aby znaleźć kamerę, którą chcesz dodać.



- **Opcja B:** Użyj aparatu w telefonie, aby zeskanować kod QR w aplikacji.



Potrzebujesz więcej wsparcia?

Zeskanuj poniższy kod QR, aby uzyskać cyfrową wersję instrukcji obsługi i więcej samouczków dotyczących obsługi lub skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@petlibro.com



Przewodniki pisemne



Samouczki wideo

INSTALACJA


Ta kamera obsługuje wolnostojące i różne montowane instalacje w różnych scenariuszach.

! Wskazówki dotyczące instalacji

- Ustaw kamerę w pomieszczeniu.
- Umieść kamerę w miejscu z silnym połączeniem Wi-Fi.
- Utrzymuj kamerę w odległości co najmniej 10 cali / 25 cm od metalowych przedmiotów (np. kucharek mikrofalowych).
- Nie kieruj obiektywu kamery bezpośrednio w stronę luster ani jasnych światła.

01 / Wolnostojąca

Możesz elastycznie umieścić kamerę na płaskich powierzchniach, takich jak szafki, stoły jadalne, stoliki kawowe i inne. Umieść ją w dowolnym miejscu, o ile w pobliżu znajduje się dostępne gniazdko elektryczne.



Opcjonalnie:


Skorzystaj z zapewnionego montażu klemowego dla większej stabilności.

02 / Montaż na ścianie

Możesz zainstalować kamerę na ścianie. Aby zainstalować, wykonaj poniższe czynności.


Krok 01

- Zaznacz dwa otwory w wybranym miejscu na ścianie.
- Wywierć otwory wiertłem 1/4 cala.





Krok 02

- Włóż dostarczone kołki rozporowe (6 mm x 25 mm / 0,23 x 1 cal) w otwory.
- Umieść uchwyt ścienny w kształcie litery L skierowany do góry i przymocuj śrubami.



Krok 03

- Przeciągnij przewód zasilający przez uchwyt, podłącz go do kamery, a następnie przymocuj kamerę do uchwyty.



! Wskazówki:


- W przypadku drewna lub płyt gipsowo-kartonowych pomiń wiercenie i wkręcanie kołków rozporowych i przykręć uchwyt ścienny bezpośrednio do ściany.

Używaj wyłącznie dostarczonych akcesoriów.

03 / Mocowanie statywu

Kamerę można zamontować na statywie. Aby zainstalować, wykonaj poniższe czynności.


- Przymocuj płytkę montażową do statywu za pomocą śruby statywu 1/4".
- Ustaw kamerę na płytce montażowej i przekręć, aby zablokować.




RESETOWANIE

Jeśli chcesz podłączyć kamerę do nowego smartfona, musisz najpierw odłączyć ją od starego smartfona, a następnie zresetować kamerę. Wykonaj następujące czynności:

- Zamknij ręcznie osłonę prywatności.
- Naciśnij przycisk resetowania przez 5 sekund za pomocą szpilki (brak w zestawie), aż usłyszysz dźwięk „Resetowanie zakończone powodzeniem”.
- Otwórz osłonę prywatności.
- Odczekaj 5 sekund; białe światło migające powoli oznacza pomyślne zresetowanie.
- Podłącz kamerę do nowego smartfona.



KONTROLKA



Podczas konfiguracji sieci

Brak światła	Wyłączone lub włączone.
Białe światło miga raz na sekundę	Oczekiwanie na konfigurację sieci. Dzieje się tak podczas pierwszej konfiguracji, po zresetowaniu lub niepowodzeniu konfiguracji sieci.
Białe światło miga co pół sekundy	Łączenie z Bluetooth lub wi-fi.
Białe światło pozostaje włączone	Połączenie z siecią wi-fi. Włączony tryb pracy.

Podczas codziennego użytkowania

Brak światła	Wyłączone.
Białe światło pozostaje włączone	Normalna praca.
Niebieskie światło pozostaje włączone	Zdalne monitorowanie w aplikacji, nagrywanie lub dwukierunkowy system głosowy jest aktywowany.
Białe światło miga co pół sekundy	Aktualizacja oprogramowania.
Czerwone światło miga raz na sekundę	Rozłączono sieć wi-fi.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Zakres temperatury roboczej aparatu wynosi od -4°F do 113°F (-20°C–45°C). Nie używaj aparatu w środowiskach o temperaturach wykraczających poza ten określony zakres.
- Aparat jest precyzyjnym produktem elektronicznym. Aby zapewnić jego normalne działanie, nie używaj aparatu w środowiskach o wysokiej wilgotności, nie zanurzaj go w wodzie ani nie dopuszczaj do jego zamoczenia.
- Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta. Używanie akcesoriów niezatwierdzonych przez producenta może skutkować niebezpiecznymi warunkami.
- Dołączone naklejki są przeznaczone wyłącznie do samodzielnego umieszczania na powierzchniach poziomych. Nie używaj ich na powierzchniach pionowych, ponieważ aparat może spaść.
- Gdy aparat jest zainstalowany w wysokim miejscu, sprawdź, czy jest prawidłowo umieszczony i nie przewraca się łatwo, aby nie spadł i nie spowodował uszkodzenia sprzętu lub wypadków.

DANE TECHNICZNE

Model	PLPC001 / PLPC0001
Rozdzielczość	1920×1080P
Zasilacz	Wejście: AC 100–240 V 50/60 Hz Wyjście: DC 5 V 2 A
Temperatura robocza	-4°F–113°F / -20°C–45°C
Częstotliwość bezprzewodowa	2,4 GHz, 5 GHz
Obsługiwany system	Android, iOS
Wymiary	3,6 × 3,6 × 41 cali / 92 × 92 × 104 mm
Masa netto	0,61 funta / 276 g

GWARANCJA

- 24-miesięczna gwarancja
- Aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących wsparcia, możesz skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta za pośrednictwem poczty e-mail: support@petlibro.com

UWAGA

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym, aby uzyskać pomoc.

To urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z licencji, które są zgodne z RSS zwolnionymi z licencji Innovation, Science and Economic Development Canada. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

- To urządzenie nie może powodować zakłóceń.
- To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie RF FCC i IC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Antena(y) używane do tego nadajnika muszą być zainstalowane i obsługiwane w taki sposób, aby zapewnić odległość co najmniej 20 cm od wszystkich osób i nie mogą być umieszczone lub działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem. Instalatorzy muszą zapewnić, że między urządzeniem (z wyłączeniem słuchawki) a użytkownikami będzie zachowana odległość 20 cm.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków takich punktów zbiórki, skontaktuj się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

Informacja o zastrzeżeniu prawnym

Niniejsze wyłączenie prawne dotyczy nabywców i użytkowników produktów wyprodukowanych przez lub w imieniu Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. i jej podmiotów stowarzyszonych (łącznie „Petlibro”).

O ile nie wskazano inaczej na piśmie, produkty Petlibro i instrukcje z nimi związane podlegają zmianom bez powiadomienia. Użytkownicy powinni sprawdzić i uzyskać najnowsze istotne informacje oraz zweryfikować, czy takie informacje są aktualne i kompletne przed złożeniem zamówienia na produkty Petlibro.

O ile Petlibro nie oznaczyło wyraźnie indywidualnego produktu Petlibro jako spełniającego wymagania określonego standardu branżowego lub określonej kwalifikacji, Petlibro nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek niespełnienie przez indywidualny produkt Petlibro wymagań takiego standardu branżowego lub określonej kwalifikacji.

Nabywcom i użytkownikom produktów Petlibro zaleca się sprawdzenie etykiety produktu lub INSTRUKCJI OBSŁUGI przed użyciem któregokolwiek z naszych produktów. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności klienci powinni postępować zgodnie z informacjami podanymi w produkcie lub na opakowaniu. W celu uzyskania wyjaśnień dotyczących produktu i zalecanego zastosowania należy skontaktować się bezpośrednio z producentem. O ile Petlibro nie wyrazi na to wyraźnej i konkretnej zgody na piśmie w każdym indywidualnym przypadku, korzystanie z jakichkolwiek produktów Petlibro w nieautoryzowanych zastosowaniach może nie być bezpieczne i w związku z tym odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Petlibro zrzeka się (i) wszelkiej odpowiedzialności za szkody szczególne, karne, następne, przypadkowe lub pośrednie lub utracone dochody lub utracone zyski oraz (ii) wszelkich dorozumianych gwarancji, w tym dorozumianych gwarancji przydatności do określonego celu, nienaruszalności i przydatności handlowej.