

Petlibro

Scout Smart Kamera

PLPC001-V0002

FCC ID: 2A3DE-PLPC001

IC: 28987-PLPC001

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Modell: PLPC001 / PLPC001

@Libro Corp. Alla rättigheter reserverade.

Tillverkare: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Adress: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD,
Yabao Road, Longgang District, Shenzhen, China

Tillverkad i Kina



Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användning är föremål för följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

petlibro.com

PETLIBRO

ANVÄNDARHANDBOK

Scout Smart Kamera




Läs denna bruksanvisning innan du använder din kamera och spara den för framtida referens.

INNEHÅLL

I LÅDAN	01
PRODUKTÖVERSIKT	03
KOMMA IGÅNG	05
INSTALLATION	08
ÅTERSTÄLLA	11
INDIKATORLJUS	12
SÄKERHETSINSTRUKTIONER	14
SPECIFIKATIONER	15
GARANTI	15
VARSEL	16


I LÅDAN

OBS: Innehållet ovan gäller för enpacksversionen. För flerpacksversioner kommer innehållet (exklusive snabbstartsguiden och användarmanualen) att öka proportionellt.




X1

Kamera



X1

Strömadapter




X2

Skrudar och skruvförankringar




X1

L-format väggfäste




X1

Monteringsplatta




X1

Nätsladd



X1



Snabbstartguide



X1

Användarmanual


PRODUKTÖVERSIKT



KOMMA IGÅNG

01 / Strömanslutning

Anslut din kamera till en strömkälla och din kamera startar automatiskt. När den vita indikatorlampan under objektivet börjar blinka är din kamera redo för appanslutning.



02 / Ladda ner Petlibro-appen


Skanna QR-koden med din mobiltelefon eller sök efter "Petlibro" i din smartphones appbutik för att ladda ner och installera appen.




OBS: Appen som heter "Petlibro Lite" är inte rätt app för din kamera. Om du redan har laddat ner och installerat Petlibro-appen på din telefon, se till att den är uppdaterad till den senaste versionen.

03 / Wi-Fi-anslutning

- **Alternativ A:** Slå på telefonens Bluetooth för att hitta kameran du vill lägga till.



- **Alternativ B:** Använd telefonens kamera för att skanna QR-koden i appen.



Behöver du mer support?

Skanna QR-koden nedan för den digitala versionen av användarmanualen och fler handledningar, eller kontakta vår kundsupport på support@petlibro.com



Skriftliga guider



Videohandledningar

INSTALLATIE


Denna kamera stöder fristående och olika monterade installationer för olika scenarier.

! Installationstips

- Ställ in kameran inomhus.
- Placera din kamera med en stark Wi-Fi-anslutning.
- Håll kameran minst 10 tum/25 cm borta från metallföremål (t.ex. mikrovågor).
- Vänd inte kameran direkt mot speglar eller starkt ljus.

01 / Fristående

Din kamera kan flexibelt placeras på plana ytor, som skåp, matbord, soffbord med mera. Placera den var du vill, så länge det finns ett tillgängligt eluttag i närheten.



Valfritt:


Använd den tillhandahållna limmonteringen för ökad stabilitet.

02 / Väggfäste

Din kamera kan installeras på väggen. Följ stegen nedan för installation.


Steg 01

- Markera två hål på din valda väggplats.
- Borra hål med en 1/4 tumms borr.




Steg 02

- Sätt i de medföljande skruvförankringarna (0,23 x 1 tum / 6 mm x 25 mm) i hålen.
- Placera L-formad väggfäste vänd uppåt och fäst med skruvar.



Steg 03

- Trä nätsladden genom fästet, anslut den till kameran och anslut sedan kameran till fästet.




! Tips:

- För trä eller gips, hoppa över borrar- och skruvförankringarna och skruva fast väggfästet direkt i väggen
- Använd endast medföljande tillbehör

03 / Stativfäste

Din kamera kan installeras på ett stativ. Följ stegen nedan för installation.


- Fäst monteringsplattan på stativet med hjälp av 1/4" stativskruven.
- Sätt din kamera på monteringsplattan och vrid för att låsa.




ÅTERSTÄLLA

Om du vill ansluta din kamera till en ny smartphone måste du först koppla bort den från din gamla smartphone och sedan återställa kameran. Följ dessa steg:

- Stäng skyddsluckan manuellt.
- Tryck på återställningsknappen i 5 sekunder med hjälp av en nål (ingår ej) tills du hör prompttonen "Återställ lyckad".
- Öppna skyddet.
- Vänta i 5 sekunder; en vit lampa som blinkar långsamt indikerar en lyckad återställning.
- Anslut kameran till din nya smartphone.



INDIKATORLJUS



Under nätverkskonfiguration

Inget ljus	Avstängd eller påslagen.
Vitt ljus blinkar en gång per sekund	Väntar på nätverkskonfiguration. Detta inträffar under den första installationen, efter en återställning eller efter att nätverkskonfigurationen misslyckats.
Vitt ljus blinkar varje halv sekund	Ansluter till Bluetooth eller Wi-Fi.
Vitt ljus lyser	Wi-Fi är anslutet. Arbetsläget är aktiverat.

Under daglig användning

Inget ljus	Avstängd.
Vitt ljus lyser	Normal drift.
Blått ljus förblir på	Fjärrövervakning, inspelning i appen eller tvåvägs röstsysteem är aktiverat.
Vitt ljus blinkar varje halv sekund	Programvaran uppdateras.
Rött ljus blinkar en gång per sekund	Wi-Fi fränkopplat.

SÄKER HETSINSTRUKTIONER

- Drifttemperaturintervallet för din kamera är mellan -4°F och 113°F (-20°C–45°C). Använd inte kameran i miljöer med temperaturer utanför detta specificerade intervall.
- Din kamera är en elektronisk precisionsprodukt. För att säkerställa att den fungerar normalt, använd inte kameran i miljöer med hög luftfuktighet och sänk inte ner den i vatten eller gör kameran våt.
- Använd endast tillbehör som rekommenderas eller säljs av tillverkaren. Användning av tillbehör som inte är godkända av tillverkaren kan leda till osäkra förhållanden.
- De medföljande klistermärkena är endast utformade för fristående placering på horisontella ytor. Använd dem inte på vertikala ytor eftersom kameran kan falla.
- När kameran är installerad på en hög plats, kontrollera att den är korrekt placerad och inte lätt att välta, så att den inte faller och orsakar skador på utrustningen eller olyckor.

SPECIFIKATIONER

Modell	PLPC001 / PLPC0001
Upplösning	1920×1080P
Strömadapter	Ingång: AC 100–240V 50/60Hz Utgång: DC 5V 2A
Driftstemperatur	-4°F–113°F / -20°C–45°C
Trådlös frekvens	2,4 GHz, 5 GHz
System som stöds	Android, iOS
Mått	3,6 × 3,6 × 41 tum / 92 × 92 × 104 mm
Nettovikt	0,61 lb / 276 g

GARANTI

- 24 månaders garanti
- För mer vägledning om support kan du kontakta vår kundtjänst via e-post: support@petlibro.com

VARSEL

FCC uttalande

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
- denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

NOTERA: Denna utrustning har testats och befunnits följa gränserna för en digital enhet av klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation.

Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmantras användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Den här enheten innehåller licensbefriade sändare/mottagare som överensstämmer med Kanadas licensbefriade RSS(er) för Innovation, Science and Economic Development. Driften är föremål för följande två villkor:

- Denna enhet får inte orsaka störningar.
- Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion av enheten.

Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.

Denna utrustning överensstämmer med FCC:s och IC:s gränsvärden för RF-strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö. Antennerna som används för denna sändare måste installeras och användas för att ge ett separationsavstånd på minst 20 cm från alla personer och får inte placeras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare. Installatörer måste se till att 20 cm avstånd upprätthålls mellan enheten (exklusive dess handenheter) och användarna.

Information om kassering och återvinning av WEEE

Alla produkter som bär denna symbol är avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) som inte får blandas med osorterat hushållsavfall. Istället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna över din uttjänta utrustning till en utsedd insamlingsplats för återvinning av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning, utsedd av regeringen eller lokala myndigheter. Korrekt avfallshantering och återvinning hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information om platsen samt villkoren för sådana insamlingsställen.

Juridisk ansvarsfraskrivning

Denna juridiska friskrivning gäller för köpare och användare av produkter tillverkade av eller på uppdrag av Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. och dess dotterbolag (tillsammans "Petlibro").

Om inte annat uttryckligen anges skriftligen, kan Petlibros produkter och instruktioner relaterade till dessa ändras utan föregående meddelande. Användare bör söka efter och skaffa den senaste relevanta informationen och verifiera att sådan information är aktuell och fullständig innan de beställer Petlibro-produkter.

Om inte Petlibro uttryckligen har utsett att en enskild Petlibro-produkt uppfyller kraven i en viss branschstandard eller en viss kvalifikation, är Petlibro inte ansvarig för att en enskild Petlibro-produkt inte uppfyller kraven i en sådan branschstandard eller speciell kvalifikation.

Köpare och användare av Petlibro-produkten rekommenderas att kontrollera produktetiketten eller ANVÄNDARMANUALEN innan någon av våra produkter används. Om det finns några avvikelser bör kunderna följa informationen i produkten eller förpackningen. Du bör kontakta tillverkaren direkt för eventuella förtydliganden som rör produkten och rekommenderad användning. Såvida det inte uttryckligen och specifikt godkänts skriftligen av Petlibro från fall till fall, kan användning av Petlibro-produkter i obehöriga applikationer inte vara säker och sker därför på användarens egen risk.

I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, fransäger sig Petlibro (i) allt ansvar för särskilda, bestraffande, följdskador, tillfälliga eller indirekta skador eller förlorade intäkter eller förlorad vinst, och (ii) alla underförstådda garantier, inklusive underförstådda garantier om lämplighet för ett särskilt ändamål, icke-intrång och säljbarhet.